



Перемычка между контактами 25 - 7 - включение WDT.
 Перемычка между контактами 26 - 8 - включение автозапуска модема.
 Перемычка между контактами 33 - 15 - включение внутреннего аккумулятора.

Title		
Схема стандартного подключения		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	20.02.2009	Sheet of
File:	E:\WORK\...\Схема подключения.SchDoc	Drawn By: